

## Návod na montáž

### Podomítková umyvadlová baterie BELINDA 12034

Umístěte tělo baterie (tělo 1 a připojení 2) do předem připraveného otvoru ve stěně.

Připojte tělo baterie na přívod vody tak, aby vlevo byl přívod teplé vody a vpravo přívod studené vody. Vše zazděte za pomoci vodováhy podle těla baterie (1).

**POZOR!!! Při zazdívání je nutné dodržet rozmezí MIN a MAX, které je uvedeno na připojení (2). Nezapomeňte počítat s tloušťkou obkladu.**

Připojte trubičky z baterie do správných otvorů v připojení (2) tak, abyste nepoškodili O-kroužek.

Přitlačte baterii až ke zdi, kde ji upevníte za pomoci šroubku (2,5 mm), který je umístěn na spodní části baterie.

Po dokončení instalace otevřete uzávěr vody a vyzkoušejte správnou funkčnost baterie. Pohybujte páčkou baterie do všech možných poloh. Zkontrolujte těsnost připojení.

